



Запасные части к жатке ОЗОН




Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	


Каталог запасных частей к жатке «ОЗОН», произведенные до ноября 2019




Общий вид детали	Обозначение	Наименование	Примечание
	Ж05.01.14.00.00.000-01	Диск	Диск датчика вращения шнека
	Ж06.01.05.00.00.000	Переходник	Переходник для тавотниц для смазки подшипников шнека
	Шланг для тавотницы усиленный M10x1, наружный 11x300 мм	Шланг для тавотницы усиленный	Шланг для тавотницы, смазка подшипников шнека
	Ж06.01.06.00.00.000	Кронштейн	Кронштейн датчика вращения шнека
	Ж06.01.16.00.00.000-01	Корпус	Корпус подшипника барабана
	Ж07.01.02.00.00.000	Обтекатель	6 метров
	Ж07.01.02.00.00.000-01	Обтекатель	5 метров
	Ж07.01.02.00.00.000-02	Обтекатель	7 метров
	Ж07.01.02.00.00.017	Носик	Глянцевая нержавейка на передней части обтекателя 2000 мм
	Ж07.01.02.00.00.017-01	Носик	Глянцевая нержавейка на передней части обтекателя 1086 мм



	Ж07.01.02.00.00.017-02	Носик	Глянцевая нержавейка на передней части обтекателя 186 мм
	Ж07.01.02.00.00.017-03	Носик	Глянцевая нержавейка на передней части обтекателя 1065 мм
	Ж07.01.20.00.00.000	Шнек	7 метров
	Ж07.01.20.00.00.000-01	Шнек	6 метров
	Ж07.01.20.00.00.006	Цапфа левая	Приводная цапфа шнека(со стороны кинематики)
	Ж07.01.20.00.00.006-01	Цапфа правая	Опорная цапфа шнека
	Ж06.01.07.00.00.000	Крышка	Крышка верхняя для жатки 7м.
	Ж06.01.07.00.00.000-01	Крышка	Крышка верхняя для жатки Полесье, Claas 7м
	Ж06.01.07.00.00.000-02	Крышка	Крышка верхняя для жатки 6м.
	Ж06.01.07.00.00.000-03	Крышка	Крышка верхняя для жатки Полесье, Claas 6м
	Замок регулируемый L=115-135 (Тип 3, 702 L/C) St/Zn	Замок регулируемый	Замок верхних крышек жатки
	Ж07.01.06.00.00.000	Кронштейн	Кронштейн механизма поджатия бокового уплотнителя обтекателя
	Ж07.01.00.00.00.004	Пружина	Пружина механизма поджатия бокового уплотнителя обтекателя
	Ж07.01.10.00.00.000	Грибок	Поджим механизма поджатия бокового уплотнителя обтекателя
	Ж07.01.08.00.00.000	Ступица	Ступица барабана



	Ж07.01.09.01.00.000	Уплотнение	Боковое уплотнение обтекателя правое
	Ж07.01.09.01.00.000	Уплотнение	Боковое уплотнение обтекателя левое
	Ж07.01.13.00.00.000	Ограждение левое	Ограждение кинематики жатки
	Ж07.01.13.00.00.006	Шпилька	Шпилька крепления крышки левого ограждения
	Ж07.01.13.00.00.005	Накладка	Накладка крепления ограждения левого
	Ж07.01.13.00.00.011	Пружина	Пружина крепления крышки ограждения левого
	Ж07.01.13.00.00.012	Кронштейн	Кронштейн крепления замка ограждения левого
	Ж07.01.13.00.00.013	Кронштейн	Кронштейн крепления замка ограждения левого
	УАЗ -452 006-00-8047034-00	Замок капота	Замок ограждения левого
	Ж07.01.13.03.00.000-02	Отсекатель	Отсекатель стерни левый
	Ж07.01.17.00.00.000	Ограждение правое	Ограждение жатки
	Ж07.01.13.03.00.000-03	Отсекатель	Отсекатель стерни правый
	Ж07.01.22.00.00.000	Устройство натяжное	Устройство натяжное (цепь)


	Ж07.01.23.00.00.000	Устройство натяжное	Устройство натяжное (ремня)
	Ж07.01.24.00.00.000	Плита	Под редукторная плита
	Ж07.01.27.00.00.000	Опора задняя	Опора задняя съёмная
	Ж07.01.27.00.00.000-01	Опора задняя	Опора задняя съёмная Полесье
	Ж07.01.28.00.00.000	Опора передняя	Опора передняя съёмная
	Ж07.01.28.00.00.000-01	Опора передняя	Опора передняя съёмная Полесье
	Ж07.01.16.00.00.000	Барабан	Барабан жатки 6 метров 10 рядов
	Ж07.01.16.00.00.000-01	Барабан	Барабан жатки 7 метров 10 рядов
	Ж07.01.15.00.00.000	Барабан	Барабан жатки 7 метров 8 рядов
	Ж07.01.15.00.00.000-01	Барабан	Барабан жатки 6 метров 8 рядов
	Ж07.01.15.02.00.000	Гребёнка	Гребёнка большая
	Ж07.01.15.02.00.000-01	Гребёнка	Гребёнка малая для жатки 7 метров
	Ж07.01.15.02.00.000-02	Гребёнка	Гребёнка малая для жатки 6 метров
	Ж07.01.16.04.00.000	Уголок	Уголок крепления закрылок на очесывающий барабан большая


	Ж07.01.16.04.00.000-01	Уголок	Уголок крепления закрылок на очесывающий барабан 7 метров
	Ж07.01.16.04.00.000-02	Уголок	Уголок крепления закрылок на очесывающий барабан 6 метров
	Ж07.01.16.02.00.003	Лист	Лист на очесывающий барабан
	Ж07.01.16.02.00.004	Лист	Лист на очесывающий барабан
	Ж07.01.16.02.00.005	Лист	Лист на очесывающий барабан 6 метров
	Ж07.01.16.02.00.005-01	Лист	Лист на очесывающий барабан 7 метров
	Ж07.01.16.00.00.002	Лист	Закрылка на барабан большая
	Ж07.01.16.00.00.002-01	Лист	Закрылка на барабан 7 метров
	Ж07.01.16.00.00.002-02	Лист	Закрылка на барабан 6 метров
	Ж07.01.16.00.00.001	Скоба	Уголок для крепления закрылки
	Ж07.01.16.00.00.003	Диск	Диск торцевой правый
	Ж07.01.16.00.00.003-01	Диск	Диск торцевой левый
	Ж07.01.18.00.00.000	Лыжа	Защитная лыжа
	Ж07.01.19.00.00.000	Ось	Ось крепления лыжи регулирующая

	Ж07.01.38.00.00.000	Гидроцилиндр	Гидроцилиндр перемещения обтекателя Полная сборка
	ГЦС 40.180.16.000	Гидроцилиндр перемещения мотовила	Гидроцилиндр перемещения обтекателя
	Ж07.01.38.01.00.000	Серьга	Кронштейн крепления к обтекателю
	Ж07.01.38.03.00.000	Ввёртыш	Ввёртыш с мелкой резьбой
	Ж07.01.38.04.00.000	Гайка регулировочная	Гайка с правой левой резьбой
	Ж07.01.38.00.00.002	Ось	Ось крепления гидроцилиндра на каркасе
	Ж07.01.38.00.00.003	Ось	Ось крепления гидроцилиндра на обтекателе
	Ж07.01.38.00.00.004	Шайба	Шайба
	Ж07.01.40.00.00.000-06	Крышка	Крышка крепления и регулировки шнека левая полная сборка
	Ж07.01.40.00.00.000-10	Крышка	Крышка крепления и регулировки шнека правая полная сборка
	Ж07.01.12.04.00.000	Тяга	Регулировочная тяга
	Ж07.01.12.02.00.000-01	Пластина	Регулировочная пластина
	Ж07.01.40.00.00.002	Корпус	Корпус подшипника

	Ж07.01.43.00.00.000	Редуктор двухступенчатый	Редуктор
	Ж07.01.43.02.00.000	Рычаг	Рычаг переключения скоростей
	Ж07.01.43.03.00.000	Фиксатор	Фиксатор переключения передат
	Ж07.01.36.02.00.000-01	Муфта обгонная	Обгонная муфта в сборе со ступицей
	40-50Л ГОСТ 12935-76	Муфта	Обгонная муфта
	Подшипник 180508 ГОСТ 8882-75	Подшипник	Подшипник обгонной муфты
	ТММ01.15.04.000-01	Щуп	Маслоуказатель
	Ж07.01.43.00.00.004	Сухарь	Каретка переключения передат
	Ж07.01.43.00.00.006	Колесо зубчатое Z=43	Зубчатое колесо
	Ж07.01.43.00.00.007	Колесо зубчатое Z=47	Зубчатое колесо
	Ж07.01.43.00.00.008	Вал	Вал ведомый

	Ж07.01.43.00.00.009	Блок зубчатых колес	Блок колёс
	Ж07.01.43.00.00.010	Ось	Ось перемещения сухаря
	Ж07.01.43.00.00.011-01	Вал	Вал ведущий
	Ж07.01.36.00.00.004-01	Крышка	Крышка глухая
	Ж07.01.36.00.00.002-01	Крышка	Крышка сквозная малая
	Ж07.01.36.00.00.001-01	Крышка	Крышка сквозная большая
	Ж07.01.43.00.00.016	Звездочка	Приводная звёздочка
	Подшипник 208 ГОСТ 8338-75	Подшипник	Подшипник ведущего вала
	Подшипник 212 ГОСТ 8338-75	Подшипник	Подшипник ведомого вала
	Манжета 2-30x20-1 ГОСТ 14896-84	Манжета	Манжета оси переключения скоростей
	Манжета 2.2-40x62-1 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета ведущего вала
	Манжета 2.2-60x85-4 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета ведомого вала


	Масло ТАД-17и ГОСТ 23652-79	Масло	Масло объём 1,6 литров
	Ж07.01.00.00.00.005	Ось	Ось поворота верхних крышек
	Ж07.01.00.00.00.009	Втулка	Втулка защитная
	Ж07.01.00.00.00.010	Ось	Ось крепления лыж передняя
	Ж07.01.00.00.00.013	Шкив	Шкив ø408,5 мм
	Ж07.01.00.00.00.013-01	Шкив	Шкив ø393,5 мм
	Ж07.01.00.00.00.013-02	Шкив	Шкив ø358,5 мм
	Ж07.01.00.00.00.013-03	Шкив	Шкив ø339,5 мм
	Ж07.01.00.00.00.014	Пластина регулировочная	Пластина регулировочная для регулировки зазора между зубом очёсывающего барабана и реборды каркаса S=10 мм



	Ж07.01.00.00.00.014-01	Пластина регулировочная	Пластина регулировочная для регулировки зазора между зубом очёсывающего барабана и реборды каркаса S=5 мм
	Ж07.01.02.01.00.002	Бугель	Бугель опорный, крепление обтекателя к опоре
	Ж07.01.00.00.00.012	Хомут	Хомут, крепление обтекателя к опоре
	Ж07.01.00.00.00.015	Крышка	Крышка корпуса подшипника барабана
	Ж07.01.00.00.00.016	Крышка	Крышка корпуса подшипника шнека
	Манжета 1.1-40x60-4 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета цапф шнека
	Манжета 1.1-60x85-4 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета цапф барабана
	Подшипник 11308 ГОСТ 28428-90	Подшипник	Подшипник опоры шнека
	Подшипник 11312 ГОСТ 28428-90	Подшипник	Подшипник опоры барабана
	Цепь ПР 19,05-3180 ГОСТ 13568-97	Цепь	1800 мм 87 звеньев





	Ремень 4HB-3750 ТУ38105 1998-91	Ремень	
	081.2700.100	Муфта предохранительная	Фрикционная муфта, привод шнека
	арт. 2121-6308010	Амортизатор задней двери ВАЗ-2110	Стойки на крышка верхних
	Ж07.04.00.00.00.000	Фиксатор ограждения	Фиксатор крышки ограждения кинематики жатки
		Блок управления для жатки	
	C10.063.110.171.115.115	Вал карданный	Вал карданный для жатки 6 метров
	C10.063.170.231.115.115	Вал карданный	Вал карданный для жатки 7 метров
	Ж06.01.04.01.00.000	Устройство уравновешивающее	Устройство уравновешивающее для комбайнов ростсельмаш
	Ж06.01.04.01.00.004	Пружина тарельчатая	


Каталог запасных частей к жатке «ОЗОН»





Общий вид детали	Обозначение	Наименование	Примечание
	Ж05.01.14.00.00.000-01	Диск	Диск датчика вращения шнека
	Ж06.01.05.00.00.000-01	Переходник	Переходник для тавотниц для смазки подшипников шнека
	Шланг для тавотницы усиленный М10х1, наружный 11х400 мм	Шланг для тавотницы усиленный	Шланг для тавотницы, смазка подшипников шнека

	Ж06.01.06.00.00.000	Кронштейн	Кронштейн датчика вращения шнека
	Ж06.01.16.00.00.000-01	Корпус	Корпус подшипника барабана
	Ж07.01.02.00.00.000	Обтекатель	6 метров
	Ж07.01.02.00.00.000-01	Обтекатель	5 метров
	Ж07.01.02.00.00.000-02	Обтекатель	7 метров
	Ж07.01.02.00.00.017	Носик	Глянцевая нержавейка на передней части обтекателя 2000 мм


	Ж07.01.02.00.00.017-04	Носик	Глянцевая нержавейка на передней части обтекателя 1000 мм
	Ж07.01.02.00.00.020	Подкладка	Глянцевая нержавейка на передней части обтекателя 115 мм
	Ж07.01.20.00.00.000	Шнек	7 метров
	Ж07.01.20.00.00.000-01	Шнек	6 метров
	Ж07.01.20.00.00.006	Цапфа левая	Приводная цапфа шнека(со стороны кинематики)



	Ж07.01.20.00.00.006-02	Цапфа правая	Опорная цапфа шнека
	Ж06.01.14.00.00.000	Крышка	Крышка верхняя для жатки 6 м.
	Ж06.01.14.00.00.000-01	Крышка	Крышка верхняя для жатки 7 м
	Ж06.01.07.00.00.000-02	Крышка	Крышка верхняя для жаток Есиль 6 м.
	Ж06.01.07.00.00.000-03	Крышка	Крышка верхняя для жаток Есиль 7 м
	Замок регулируемый L=115-135 (Тип 3, 702 L/C) St/Zn	Замок регулируемый	Замок верхних крышек жатки




	Ж07.01.06.00.00.001	Уголок	Крепление механизма поджатия бокового уплотнителя обтекателя
	Ж07.01.00.00.00.004-01	Пружина	Пружина механизма поджатия бокового уплотнителя обтекателя
	Ж07.01.10.00.00.000	Грибок	Поджим механизма поджатия бокового уплотнителя обтекателя


	Ж07.01.10.00.00.000-01	Грибок	Поджим механизма поджатия бокового уплотнителя обтекателя
	Ж07.01.08.00.00.000	Ступица	Ступица барабана
	Ж07.01.09.01.00.000	Уплотнение	Боковое уплотнение обтекателя правое
	Ж07.01.09.01.00.000	Уплотнение	Боковое уплотнение обтекателя левое
	Ж07.01.45.00.00.000	Ограждение левое	Ограждение кинематики жатки



	Ж07.01.13.00.00.006	Шпилька	Шпилька крепления крышки ограждения левого
	Ж07.01.13.00.00.005	Накладка	Накладка крепления ограждения левого
	Ж07.01.13.00.00.011-01	Пружина	Пружина крепления крышки ограждения левого
	20-20/50	Замок	Замок левого ограждения




	Ж07.01.44.00.00.000	Отсекатель	Отсекатель левый	стерни
	Ж07.01.46.00.00.000	Ограждение правое	Ограждение жатки	
	Ж07.01.44.00.00.000-01	Отсекатель	Отсекатель правый	стерни
	Ж07.01.22.00.00.000	Устройство натяжное	Устройство (цепь)	натяжное
	Ж07.01.14.00.00.002	Ось	Устройство (цепь)	натяжное


	Ж07.01.22.01.00.000 СБ	Звёздочка	Устройство (цепь)	натяжное
	Ж07.01.23.00.00.000	Устройство натяжное	Устройство (ремня)	натяжное
	Ж07.01.37.01.00.000-02	Ролик натяжной	Устройство (ремня)	натяжное
	Ж07.01.37.01.00.000—02	Ролик натяжной	Устройство (ремня)	натяжное
	Ж07.01.37.03.00.000-04	Вилка	Устройство (ремня)	натяжное


	Ж07.01.24.00.00.000	Плита	Подредукторная плита
	Ж07.01.27.00.00.000	Опора задняя	Опора задняя съёмная
	Ж07.01.27.00.00.000-01	Опора задняя	Опора задняя съёмная Полесье
	Ж07.01.28.00.00.000	Опора передняя	Опора съёмная передняя



	Ж07.01.28.00.00.000-01	Опора передняя	Опора передняя съёмная Полесье
	Ж06.01.15.00.00.000	Барабан	Барабан жатки 6 метров 10 рядов
	Ж06.01.15.00.00.000-01	Барабан	Барабан жатки 7 метров 10 рядов
	Ж07.01.15.02.00.000	Гребёнка	Гребёнка большая
	Ж07.01.15.02.00.000-01	Гребёнка	Гребёнка малая для жатки 7 метров
	Ж07.01.15.02.00.000-02	Гребёнка	Гребёнка малая для жатки 6 метров



	Ж07.01.16.04.00.000	Уголок	Уголок крепления закрылок на очесывающий барабан большая
	Ж07.01.16.04.00.000-01	Уголок	Уголок крепления закрылок на очесывающий барабан 7 метров
	Ж07.01.16.04.00.000-02	Уголок	Уголок крепления закрылок на очесывающий барабан 6 метров
	Ж07.01.16.02.00.003	Лист	Лист на очесывающий барабан


	Ж07.01.16.02.00.004	Лист	Лист на очесывающий барабан
	Ж07.01.16.02.00.005	Лист	Лист на очесывающий барабан 6 метров
	Ж07.01.16.02.00.005-01	Лист	Лист на очесывающий барабан 7 метров
	Ж07.01.16.00.00.002	Лист	Закрылка на барабан большая
	Ж07.01.16.00.00.002-01	Лист	Закрылка на барабан 7 метров
	Ж07.01.16.00.00.002-02	Лист	Закрылка на барабан 6 метров



	Ж07.01.16.00.00.001	Скоба	Уголок для крепления закрылки
	Ж07.01.16.00.00.003	Диск	Диск торцевой правый
	Ж07.01.16.00.00.003-01	Диск	Диск торцевой левый
	Ж07.01.18.00.00.000	Лыжа	Защитная лыжа
	Ж07.01.19.00.00.000	Ось	Ось крепления лыжи регулирующая



	Ж07.01.38.00.00.000	Гидроцилиндр	Гидроцилиндр перемещения обтекателя Полная сборка
	ГЦС 40.180.16.000	Гидроцилиндр перемещения мотовила	Гидроцилиндр перемещения обтекателя
	Ж07.01.38.01.00.000	Серьга	Кронштейн крепления к обтекателю
	Ж07.01.38.03.00.000	Ввёртыш	Ввёртыш с мелкой резьбой
	Ж07.01.38.04.00.000	Гайка регулировочная	Гайка с правой левой резьбой






	Ж07.01.38.00.00.002	Ось	Ось крепления гидроцилиндра на каркасе
	Ж07.01.38.00.00.003	Ось	Ось крепления гидроцилиндра на обтекателе
	Ж07.01.38.00.00.004	Шайба	Шайба
	Ж07.01.40.00.00.000-06	Крышка	Крышка крепления и регулировки шнека левая полная сборка



	Ж07.01.40.00.00.000-10	Крышка	Крышка крепления и регулировки шнека правая полная сборка
	Ж07.01.12.04.00.000	Тяга	Регулировочная тяга
	Ж07.01.12.02.00.000-01	Пластина	Регулировочная пластина
	Ж07.01.40.02.00.000	Корпус	Корпус подшипника
	Ж07.01.43.00.00.000	Редуктор двухступенчатый	Редуктор




	Ж07.01.43.02.00.000	Рычаг	Рычаг переключения скоростей
	Ж07.01.43.03.00.000	Фиксатор	Фиксатор переключения передач
	Ж07.01.36.02.00.000-01	Муфта обгонная	Обгонная муфта в сборе со ступицей
	40-50Л ГОСТ 12935-76	Муфта	Обгонная муфта
	Подшипник 180508 ГОСТ 8882-75	Подшипник	Подшипник обгонной муфты




	TMM01.15.04.000-01	Щуп	Маслоуказатель
	Ж07.01.43.00.00.004	Сухарь	Каретка переключения передач
	Ж07.01.43.00.00.006	Колесо зубчатое Z=43	Зубчатое колесо
	Ж07.01.43.00.00.007	Колесо зубчатое Z=47	Зубчатое колесо
	Ж07.01.43.00.00.008	Вал	Вал ведомый



	Ж07.01.43.00.00.009	Блок зубчатых колес	Блок колёс
	Ж07.01.43.00.00.010	Ось	Ось перемещения сухаря
	Ж07.01.43.00.00.011-01	Вал	Вал ведущий
	Ж07.01.36.00.00.004-01	Крышка	Крышка глухая
	Ж07.01.36.00.00.002-01	Крышка	Крышка сквозная малая



	Ж07.01.36.00.00.001-01	Крышка	Крышка большая	сквозная
	Ж07.01.43.00.00.016	Звездочка	Приводная звёздочка	
	Подшипник 208 ГОСТ 8338-75	Подшипник	Подшипник ведущего вала	
	Подшипник 212 ГОСТ 8338-75	Подшипник	Подшипник ведомого вала	
	Манжета 2-30x20-1 ГОСТ 14896-84	Манжета	Манжета переключения скоростей	оси
	Манжета 2.2-40x62-1 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета ведущего вала	


	Манжета 2.2-60x85-4 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета ведомого вала
	Масло ТАД-17и ГОСТ 23652-79	Масло	Масло объём 1,6 литров
	Ж07.01.00.00.00.005	Ось	Ось поворота верхних крышек
	Ж07.01.00.00.00.009	Втулка	Втулка защитная
	Ж07.01.00.00.00.010	Ось	Ось крепления лыж передняя

	Ж07.01.00.00.00.013	Шкив	Шкив ø408,5 мм
	Ж07.01.00.00.00.013-01	Шкив	Шкив ø393,5 мм
	Ж07.01.00.00.00.013-02	Шкив	Шкив ø358,5 мм
	Ж07.01.00.00.00.013-03	Шкив	Шкив ø339,5 мм

	Ж07.01.00.00.00.014-01	Пластина регулирующая	Пластина регулирующая для регулировки зазора между зубом очесывающего барабана и реборды каркаса S=5 мм
	Ж07.01.00.00.00.014-02	Пластина регулирующая	Пластина регулирующая для регулировки зазора между зубом очесывающего барабана и реборды каркаса S=2 мм
	Ж07.01.02.01.00.002	Бугель	Бугель опорный, крепление обтекателя к опоре

	Ж07.01.00.00.00.012	Хомут	Хомут, крепление обтекателя к опоре
	Ж07.01.47.00.00.000	Крышка	Крышка корпуса подшипника барабана (Левая)
	Ж07.01.47.00.00.000-01	Крышка	Крышка корпуса подшипника барабана (Правая)
	Ж07.01.48.00.00.000	Крышка	Крышка корпуса подшипника шнека

	Манжета 1.1-40x60-4 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета цапф шнека
	Манжета 1.1-60x85-4 ГОСТ 8752-79	Манжета	Манжета цапф барабана
	Подшипник 11308 ГОСТ 28428-90	Подшипник	Подшипник опоры шнека
	Подшипник 11312 ГОСТ 28428-90	Подшипник	Подшипник опоры барабана
	Цепь ПР 19,05-3180 ГОСТ 13568-97	Цепь	1800 мм 87 звеньев
	Ремень 4НВ-3750 ТУ38105 1998-91	Ремень	

	081.2700.100	Муфта предохранительная	Фрикционная муфта, привод шнека
	арт. 2121-6308010	Амортизатор задней двери ВАЗ-2110	Стойки на крышках верхних
	Ж07.04.00.00.00.001-01	Крючок	Фиксатор крышки ограждения кинематики жатки
	T10.E06.110.169.145.145	Вал карданный	Вал карданный для жатки Acros 6 метров
	T10.E06.170.269.145.145	Вал карданный	Вал карданный для жатки Acros, Case 7 метров

	T10.E06.110.169.144.145	Вал карданный	Вал карданный для жатки John Deere, New Holland 6 метров
	T10.E06.110.269.144.145	Вал карданный	Вал карданный для жатки John Deere, New Holland 7 метров
	T10.E06.110.169.143.145	Вал карданный	Вал карданный для жатки Claas, Есиль 6 метров
	T10.E06.110.269.143.145	Вал карданный	Вал карданный для жатки Claas, Есиль 7 метров
	T10.E06.110.236.144.145	Вал карданный	Вал карданный для жатки John Deere 7 метров

	Ж06.01.04.01.00.000	Устройство уравновешивающее	Устройство уравновешивающее для комбайнов Ростсельмаш
	Ж06.01.04.01.00.004	Пружина тарельчатая	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	